

crystallux LED

Manual de Instalação



FONTE MULTIUSO POLARIS
[12V | 24V | 36V | 48V]

POR FAVOR, OPERE NA ORDEM CORRETA

1. Conecte a fonte à tensão de entrada
2. Selecione a tensão de saída desejada
3. Conecte a fonte de luz

1. VALOR DE TENSÃO PADRÃO

Após conectar à rede de alimentação, a fonte pode entrar no modo de auto-teste. Quando a tensão se estabilizar, o display mostrará a tensão padrão: 24V.

2. SELECIONE A TENSÃO DE SAÍDA DESEJADA

Passo 1: Entrar no modo de seleção

Pressione o botão no display por cerca de 1 segundo até que o número na tela comece a piscar, entrando no modo de seleção. Se nenhuma ação for realizada dentro de 10 segundos, a fonte retornará automaticamente à tensão anterior.



Passo 2: Selecionar a tensão

Após entrar no modo de seleção, cada vez que o botão for pressionado, as tensões serão exibidas na seguinte sequência: 24V → 18V → 36V → 27V → 48V → 36V → 12V e então retorna a 24V (valor padrão).

Passo 3: Bloquear a tensão

Quando a tela mostrar o valor de tensão desejado, pressione o botão por cerca de 3 segundos para bloquear o valor. O display irá parar de piscar e a fonte retomará sua saída normal. A configuração será salva automaticamente, então não será necessário reconfigurar a fonte na próxima utilização.



Modo de luz noturna

Ao selecionar uma tensão de 18V ou 27V, a fonte entrará automaticamente nos modos de escurecimento de 24V e 36V, respectivamente.



Reset (Redefinir)

Se precisar alterar a tensão de saída, repita os Passos 1, 2 e 3.

3. APÓS CONFIRMAR O VALOR DE TENSÃO SELECIONADO, CONECTE A FONTE DE LUZ

尺寸为: 40 × 80mm